



ON= Gerät ist eingeschaltet und  
SENDET !  
Der Rettungshubschrauber  
wird geschickt!  
HUR im NOTFALL schalten,  
wenn Hilfe benötigt wird!

OFF = AUS  
Gerät hat keine Funktion.  
Sendet auch im Notfall nicht.

ARM = Armed  
(für den Notfall vorbereitet)  
Gerät sendet, sobald ein  
starker Anstoß erkannt  
wird. Sendet dann auf  
Kanal 121,5 und 243 und  
über Satellit.  
Rettungsleitstelle reagiert  
SOFORT! Tag & Nacht